# 波动光学 第二讲

15.4 分振幅干涉

15.5 迈克尔逊干涉仪

#### 内容回顾

$$S_1$$
  $r_1$   $n_1$ 
 $S_2$   $r_2$   $n_2$ 


光程差 
$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$
  $\pm k\lambda, k = 0,1,2...,$  明纹

$$\left\{\pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}, k=1,2...,$$
暗纹

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi \delta}{\lambda}$$

λ为真空中的波长

# 理想透镜不产生附加光程差




#### 15.4 分振幅干涉


一、等倾干涉

光程差公式 干涉条纹特点 半波损失 增透膜 增反膜


二、等厚干涉 劈尖干涉



Blow
bubbles
in a
bubble



A big and strange bubble





## 一、等倾干涉

均匀透明介质n,中 平行平面薄膜厚度为e,折射率n,

 $n_1 < n_2$ 

a与b的光程差:

$$a$$
与  $b$ 的光程差: 
$$\delta = (AB + BC)n_2 - ADn_1 + \lambda/2$$
 
$$n_1 = \sum_{n_1} i \mid D \mid n_1$$

$$\delta = (AB + BC)n_2 - ADn_1 + \lambda/2$$

折射定律  $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 

$$AD = AC \sin i$$

$$AC = 2e \tan r$$

$$AB = BC = e/\cos r$$

$$\delta = 2en_2(\frac{1}{\cos r} - \frac{\sin^2 r}{\cos r}) + \lambda/2$$

$$\delta = 2en_2 \cos r + \lambda/2$$


$$\delta = 2en_2 \cos r + \lambda/2$$


$$= \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k-1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$
  $k=1,2,3\cdots$  **倾**千涉: 倾角相同的光线对

$$k=1,2,3\cdots$$

等倾干涉: 倾角相同的光线对 应同一级干涉条纹

定域干涉:两束相干光平行, 仅在透镜的焦平面上出现干涉 条纹。





$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$=\begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$
 **条纹的特点:**  $k=1,2,3\cdots$ 



条纹间隔: 内疏外密

 $r_k \downarrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow \delta \uparrow \rightarrow k \uparrow$ 条纹级次:内高外低

k一定, $e^{\uparrow} \rightarrow i^{\uparrow} \rightarrow r_k^{\uparrow}$ 膜变厚,环纹扩大:

k, e 一定, $\lambda^{\uparrow}$   $\rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$ 波长对条纹的影响:




$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} +$$


#### (1) 半波损失:

 $若n_1>n_2< n_3$ ,或  $n_1< n_2>n_3$ 含 $\lambda/2$ 

空气油膜玻璃



玻璃 空气 玻璃



反射条件相同 附加光程差

$$\delta' = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = 0$$

反射条件不同 附加光程差

$$\delta' = \frac{\lambda}{2} - 0 = \frac{\lambda}{2}$$

#### (2) 薄膜厚度的影响

$$\delta = 2n_2e\cos r + \frac{\lambda}{2}$$

$$= k\lambda \quad (明欽)$$

膜厚e越大, 中心干涉级k越大



#### 增透膜和增反膜

增透膜(antireflection film) 在透镜表面镀一层厚度均匀的透明膜,使其上、下表面对某种颜色的反射光产生相消干涉,结果减弱了该光的反射,增强了它的透射。






照相机镜头

眼镜

增反膜利用薄膜干涉原理,使薄膜上、下表面对某种颜色的反射光发生相长干涉,其结果是增强了该色光的反射,减少了它的透射。



激光器谐振腔



宇航服

15.4 增反膜 一般光学器件的反射率只有5%左右, 为增加反射率,常在表面镀一层膜称增反膜。如 在n<sub>3</sub>=1.52的玻璃上镀ZnS(n<sub>2</sub>=2.35)。为了使 λ=632.8nm的红光增强反射,问ZnS的最小厚度 为多少?

少?
$$\delta = 2n_{2}e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$a \downarrow b$$

$$n_{1}=1$$

$$n_{2}=2.35$$

$$n_{3}=1.52$$

$$e = \frac{(2k-1)}{4n_{2}}\lambda$$
最小取 $k=1$ 

$$e = \frac{\lambda}{4n_{2}} = \frac{6.328 \times 10^{-7}}{4 \times 2.35} = 6.73 \times 10^{-8} (m)$$

例15.5 为增加照相机镜头的透光强度,往往在镜头上镀氟化镁( $n_2$ =1.38)透明薄膜,为使可见光谱中 $\lambda$ =550nm的光有最小反射,求膜的最小厚度?

解: 反射最小

$$2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$
  $k=0,1,2,...$ 

对应于最小厚度,k=0

$$n_1 = 1$$
 $n_2 = 1.38$ 
 $n_3 = 1.52$ 

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{550}{4 \times 1.38} \text{ nm} = 99.6 \text{ nm}$$


说明:入射光能量一定,反射光能量减弱必然使透射能量增强,所以这种膜称为增透膜。

## 二、等厚干涉

#### 1、劈尖干涉

$$\delta = 2e + \lambda/2$$

$$= \begin{cases} k\lambda & \text{明终} \\ (2k-1)\lambda/2 & \text{暗} \end{cases}$$
$$k = 1, 2, 3 \cdots$$



干涉条纹定域在膜附近。条纹形状由膜的等厚点轨迹所决定。

## 特点:

- •等间距、明暗相间
- •平行于棱边的直条纹。




若劈尖为折射率 n 的介质,则:  $\Delta e = \lambda/(2n)$ 

•明纹或暗纹间距l ::  $\theta \approx \tan \theta = \Delta e/l$ 

$$\therefore l = \lambda/(2n\theta)$$

讨论:波长、折射率、劈尖夹角对条纹间距的影响



例15.7:如图在工件表面放一平板玻璃,使其间形成空气劈尖,以单色光垂直照射玻璃表面,观察干涉条纹如图。试根据条纹形状,说明

工件表面是凹的或是凸的? 并证明


纹路的深度可用下式表示:

$$H = \frac{a}{b} \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2e_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta e_k = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$$

$$H \qquad a$$



$$H = \frac{a}{b} \frac{\lambda}{2}$$


## 2、牛顿环(Newton ring)

牛顿环特点:

以接触点为圆心的 明暗相间的圆环


中心为暗点;

条纹间距不等 内疏外密



## 明、暗环半径推导

$$r^{2} = R^{2} - (R - e)^{2}$$
 $= 2Re - e^{2}$ 
 $R >> e \Rightarrow 2Re >> e^{2}$ 
 $e = \frac{r^{2}}{2R}$ 
 $\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$ 
 $= \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{暗纹} \end{cases}$ 



#### 牛顿环半径


明环 
$$r = \sqrt{\frac{(2k+1)R\lambda}{2}}$$


暗环 
$$r = \sqrt{kR\lambda}$$

$$(k=0,1,2,\cdots)$$
  $r_k \propto \sqrt{k}$ 

$$ightharpoonup r_1: r_2: r_3=1: \sqrt{2}: \sqrt{3}$$
  $k^{\uparrow} \rightarrow r_k^{\uparrow}$  条纹间距 $\downarrow$ ,

内圈的条纹级次低。





例题:用He-Ne激光器发出的 $\lambda$ =0.633 $\mu$  m的单色光,在牛顿环实验时,测得第k个暗环半径为5.63mm,第k+5个暗环半径为7.96mm,求平凸透镜的曲率半径R。

解:由暗纹公式  $r_k = \sqrt{kR\lambda}$   $r_{k+5} = \sqrt{(k+5)R\lambda}$   $5R\lambda = r_{k+5}^2 - r_k^2$ 

$$R = \frac{r_{k+5}^2 - r_k^2}{5\lambda} = \frac{\left(7.96^2 - 5.63^2\right) \times 10^{-6}}{5 \times 6.33 \times 10^{-10}} = 10.0m$$

# 15.5 迈克尔逊干涉仪

